

Tænd for tv'et og PS2 afspilleren. Vent 15 sekunder for derefter at gør følgende : (Bemærk. Der er sort skærm under hele indtastningen)

NB. Der må ikke være CD /spil i Playstation 2. OG sæt USB kablet til for strøm

1. Down - to get on System Configuration
2. X - get in
3. Down + Down + Down (since you start on Clock Settings you'll go through Screen Size and Digital Out to Component Video Out)
4. X - get in
5. Left or Right - to toggle between RGB and Y Cb/Pb Cr/Pr
6. X to confirm

If this doesn't help (though it SHOULD) - again starting right after powering the console on:

1. Down - to get on System Configuration
2. X - get in
3. Down - to get on Screen Size
4. X - get into Screen Size
5. Left/right - to toggle between 4:3, Full and 16:9
6. X - to confirm